
## **OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)**

## Beitrag von "ozw00d" vom 21. Dezember 2019, 19:10

So Wills dann auch nochmal probieren, habe mich and die folgende Dokumentation für Skylake gehalten:

https://khronokernel-2.gitbook...uide/config.plist/skylake

## erster Fehler:



Da hatte ich den Pfad falsch eingetippt in der config (müsste ja PlistPath > Contents/Info.Plist only sein da das eine plist only Kext ist).

Danach einfach versucht zu booten, beim tippen der 3 im Picker, passiert nüscht.

Dann VerifyMsrE2 mal in die Tools geschubst, gibt mir das hier aus:

Wie bewege ich OC jetzt das zu zu booten?

Muss ich jetzt ernsthaft mein BIOS zerpflücken?
Anbei meine OC EFI.