macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von "GoodBye" vom 21. Juni 2022, 17:43

thehawk

Unter Device Properties kannst du die PCI Devices deklarieren und mit Optionen versehen, geht oft aber auch mit BootArg.

Sieht halt schöner aus unter PCI:



Kannst du dir mit dem Hackintool unter PCI exportieren und in deine config Einbauen.

Ich würde mal den AirportBcrmFixup.kext 2.6.1 auch noch deaktivieren, die DSDT wieder einbinden und das mal versuchen 😌

Schon mal das Tool OC Auxiliary Tool probiert?

Schreib doch al6042 mal ne PM, mit der DW1830 habe ich keine Erfahrung 😌

